

Instructivo de climatización para pacientes y acompañantes



Encendido y apagado



Presioná el botón de **Power** para activar o desactivar el equipo.

Selección de modo

Presioná el botón de modo (Mode) para cambiar entre las opciones:



Frío / Cool ► para enfriar el ambiente.



Calor / Heat ► para calefaccionar (dependiendo de la disponibilidad del sistema).



Ventilación / Fan ► solo mueve el aire sin enfriar ni calentar.

Automático / Auto ► el sistema elige automáticamente si calentar o enfriar dependiendo de la temperatura de la habitación.

Ajuste de temperatura



Usá las **flechas o botones para subir o bajar** la temperatura deseada.

Velocidad del ventilador



Presioná el botón para alternar entre las velocidades (generalmente Bajo, Medio, Alto y Automático).

Instructivo de climatización para pacientes y acompañantes



Ajuste de temperatura

-  Usá las flechas de ▲ y ▼ en el panel para fijar la temperatura deseada. La pantalla mostrará alternativamente la temperatura de la habitación y la que has configurado

Selección de modo: Frío | Calor | Ventilador

-  Presiona el botón de **Modo** para alternar entre las funciones disponibles:



Frío

El sistema baja la temperatura.



Calor

El sistema enciende la calefacción.



Ventilación / Fan

Activa solo la circulación de aire.

Velocidad del ventilador



- Presioná el botón de **Ventilador** para ajustar la intensidad del aire:

Auto: la velocidad se ajusta sola dependiendo de cuánto falte para llegar a la temperatura deseada.

Bajo / Medio / Alto: seleccioná la velocidad fija que prefieras.

Encendido / Apagado



- Para apagar el sistema por completo, mantené presionado el botón de **Encendido/Apagado** o presioná el botón de **Modo**  hasta que aparezca la palabra **Off** o **Apagado** en pantalla.

Instructivo de climatización para pacientes y acompañantes



Encendido y apagado



Presiona el botón **Power** una vez para prender el equipo. El display LCD se iluminará y mostrará la temperatura actual de la habitación. Para apagarlo, mantené presionado el mismo botón **Power** durante 3 segundos.

Selección de modo (System Mode)



Presiona el botón de **Modo** para alternar entre las opciones:



Cool (Frío): el aire acondicionado funcionará para enfriar el ambiente hasta alcanzar la temperatura programada.



Heat (Calor): la calefacción se activará para calentar el espacio.



Vent (Ventilación): solo funciona el ventilador interno para hacer circular el aire; no enfría ni calienta.

Auto: el termostato decide por sí solo si enciende el modo frío o calor dependiendo de la temperatura ambiente de la sala y la que hayas configurado.

Ajuste de temperatura



En la pantalla, verás dos flechas: **Arriba y Abajo (▲ y ▼)**. Presionalas para aumentar o disminuir la temperatura deseada hasta que muestre los grados que buscás.

Control del ventilador



Presioná el botón para controlar la velocidad del ventilador. Podés elegir entre **Baja, Media, Alta o Auto** (el sistema ajustará la velocidad automáticamente dependiendo de qué tan lejos esté la habitación de la temperatura seleccionada).